

# RC4 Wireless LumenDimIO transceiver

## Schnellstartanleitung

**betreffende Producte**  
- LumenDimIO

Weiter Infos und Details auf  
<https://rc4.info>

phone +49 (0)30-2232 0575  
fax +49 (0)30-2232 0571  
web [www.movie-inter.com](http://www.movie-inter.com)  
mail [info@movie-inter.com](mailto:info@movie-inter.com)

Ein CRMX Lumenradio DMX Sender/Empfänger für Batteriebetrieb (ab 5 VDC) oder Netzteil 100-240 VAC (im Lieferumfang), ohne RDM.  
*HF = Hochfrequenz = Verbindung auf dieser Frequenz mit Gerät, Frequenz wird automatisch geändert*

### Tasten, Anzeigen, Anschlüsse

empfohlenes Werkzeug:  
abgebogene Büroklammer



**DMX Eingang**

**Antenne**

**3,5 mm Buchse für Firmware Upgrades**

**Stromversorgung 2,1 mm DC Eingangsbuchse 5 - 35 VDC**

**Umschalter "TX/RX"**

**Taste "link"**  
verborgene Taste unter ovalem Loch > drücke mit abgebogener Büroklammer

**DMX Ausgang**

**Umschalter "Termination"**

LED blinkt	Suche nach Empfängern/Sendern
LED stetig AN	HF Verbindung aktiviert oder mit vorherigem Gerät verbunden
HF Verbindung löschen	Taste "link" > als 5 Sek. drücken. Diesen Schritt durchführen, bevor neue HF Verbindung erstellt wird.
neue HF Verbindung mit Gerät erstellen	Taste "link" drücken > am zu verbindenden Gerät "link" drücken > blaue LED stetig an = Verbindung steht

LED aus	keine Terminierung
LED an	Terminierung an • einschalten, wenn letztes Gerät der DMX-Kette

**Anzeigen**

LED gelb	Sendermodus (TX)
LED grün	Empfängermodus (RX)